Инструкция по модернизации микропрограммы IP видеокамер ST

Предупреждение: в случае ошибочных действий пользователя или нарушения требований настоящей инструкции, модернизация микропрограммы может привести к выходу из строя видеокамеры и лишению гарантии. Данная операция должна выполнятся только в случае острой необходимости квалифицированными специалистами.

Для модернизации микропрограммы необходимо подключить видеокамеру к персональному компьютеру, используя программу Smart Client или WEB браузер IE (мы настоятельно рекомендуем использовать программу SmartClient).

Воспользовавшись окном поиска, выберите необходимую видеокамеру и нажмите «Вход».

MAX & DO	98.				
Opena -					
Havep	19	на устрайства	IP-адрес	Порт	- 2
1	10	/R	192.368.4.370	9000	
2	0	erhiefa	192.368.4.100	9000	
2	9	NIP_DAST	192.368.4.388	9000	
12		PTHESE Control of Control of Cont	192.188.4.185	9000	
18		COLOR.	11		1.4
				0	anca -
8104					
	PENDIN	IP-MDHC	Tain namasa	W OCHOBH,	C Bropochen.
	Pagec	192 168.4 189	Raw	and the second	
	Ropt	9000			
	the	admin.			
	tupone				
			Bang	01	U248

1. Находясь в Web интерфейсе видеокамеры, выберите вкладку



«Параметры устройства».

2. В открывшемся окне выберите пункт «СИСТЕМА»

Параметры устройства	A DESCRIPTION OF THE OWNER.			2
Настройки OSD Настройки кодирования ⊕ Сеть	Настройки OSD	Camerat		
на превога хориение Система	№ 1 имя камеры Положение OSD-меню	Прав. ниж.	87.	
— Оощле — Информация о системе — Обслуживание	Показать отметку времени Положение OSD-меню	Сверху в центре		
 Мониторинг Эправление пользователями Выключить 	Маска приватности	Настройка		
				Применить
e +				

3. Нажмите «ОБСЛУЖИВАНИЕ» и в открывшемся окне нажмите кнопку «Обновление»

— Настройки OSD		
Настройки кодирования	Обслуживание	
€ Сеть	Автоперезагрузка	
	Время перезагрузки	Каждое воскресенье
Обслуживание Мониторич В- Управление пользователями	Обновление ПО	Обновление
Выключить	По умолчанию	Восстановить
	Параметры	Экспорт/импорт
		Применить

4. Нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл прошивки

Параметры устройства	
Настройки OSD Настройки кодирования ⊕-Сеть ⊕-Тревога ⊕-Хранение	Обслуживание Автоперезагрузка
 Система Общие Информация о систем Обслуживание Мониторинг Этравление пользователя Выключить 	Обновление Обновление файла конфигурации Путь Обновление Обновление Обновление Обновление Отмена
<	

5. нажмите кнопку «Обновление»

Параметры устройства			x
Параметры устройства Настройки Кодирования Сеть Тревога Хранение Система Общие Информация о систем Обслуживание Мониторинг Выключить	Обслуживание Автоперезагрузка Обновление Обновление Путь С: \Program Files \SmartClient\H18C01-8.710.ST-170 IP		×
<	Обновление Отмена	Применить	

6. Появится сообщение о необходимости перезагрузки, нажмите «Да»

Параметры устройства		×
 Настройки OSD Настройки кодирования Сеть Тревога Хранение Система Общие Информация о систем 	Обслуживание Автоперезагрузка П Обновление 🔀	
— Оослуживание — Мониторинг ⊞- Управление пользователя — Выключить	Обновление Информация После обновления DVR необходимо перезагрузить. Продолжить? Да Нет Обновление Отмена	Применить
×	×	J

7. После успешной модернизации появится сообщение:

Параметры устройства	
Настройки OSD Настройки кодирования Ссть Тревога Хранение Система Общие	Обслуживание 3 Автоперезагрузка 2 Обновление
— информация о систем — Обслуживание — Мониторинг	Обновление Путь В Успешно модернизировано! 1 ОК Отмена
<	

Нажмите «ОК», и закройте все окна. После перезагрузки (первый запуск от 1 до 5 мин), камера готова к работе.

В случае неудачной прошивки или несовместимости версий появится предупреждающее сообщение.